

網戸の取りはずし方

はずれ止め



「エピソード」「フレミング」「防火窓Gシリーズ アルミ複層」の場合

「エピソードⅡ」「エピソードNEO」「エピソードⅡ 防火窓」「防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合 NEO」「マドリモ アルミ樹脂複合窓」高所用窓の室内固定網戸は、このタイプになります。

1 窓を閉める

2 下のはずれ止めを解除する

下の左右にあるはずれ止めを上にスライドさせます。

解除状態

はずれ止め



3 上のはずれ止めを解除する

網戸が倒れないように押さえながら、上部左右にあるはずれ止めを下にスライドさせます。

☒ はずれ止めを全て解除すると同時に網戸が手前に倒れます。



4 網戸を取りはずす

網戸の上部を持ち、室内側に倒しながらはずします。

☒ 網戸の取りはずしは、周囲に人がいないことを確認のうえ、十分注意して行ってください。



網戸の取り付け方

「エピソード」「フレミング」「防火窓Gシリーズ アルミ複層」の場合

「エピソードⅡ」「エピソードNEO」「エピソードⅡ 防火窓」「防火窓Gシリーズ アルミ樹脂複合 NEO」「マドリモ アルミ樹脂複合窓」高所用窓の室内固定網戸は、このタイプになります。

はずれ止め



1 窓を閉める

2 はずれ止めの状態を確認する

網戸の上下左右（4か所）のはずれ止めが解除されていることを確認します。

上のはずれ止め



下のはずれ止め



3 上のはずれ止めをセットする

網戸を枠に押し当て、上のはずれ止めに上にスライドさせます。

※上のはずれ止めがセットされます。




4 下のはずれ止めをセットする

下のはずれ止めに下にスライドさせます。

※下のはずれ止めがセットされます。

セット状態



はずれ止め

5 網戸がはずれないことを確認する

網戸を前後左右に軽くゆすり、はずれないことを確認します。